

## Lista kompatibilnih microSD kartica

datum: 7..april, 2008.

**Sledeće microSD / microSDHC kartice mogu da se koriste sa microSD Card dodatkom MASD-1.****[Pažnja!]**

- Modeli fotoaparata koji podržavaju MASD-1 (od aprila 2008 .)  
μ 1030SW / Stylus 1030SW  
μ 1020 / Stylus 1020  
μ 1010 / Stylus 1010  
μ 850SW / Stylus 850SW  
μ 840 / Stylus 840
- microSD / microSDHC dodatak može da se koristi samo sa fotoaparatom koji su kompatibilni sa MASD-1. Ovaj uređaj (MASD-1) se razlikuje od xD-Picture kartice. Nemojte ga ubacivati u nekompatibilni fotoaparat ili bilo kakav drugi uređaj. Ovakav postupak može da dovede do oštećenja fotoaparata ili kartice ili prestanka rada opreme. Takođe može da dođe do gubitka podataka sa memorijske kartice.

Funkcija Panorama nije dostupna na microSD / microSDHC karticama.  
Da biste koristili funkciju Panorama, koristite Olympus xD-Picture karticu.

**[ microSD kartica TOSHIBA ]**

"X": Kompatibilno "-": Nekompatibilno

Model	Kapacitet	Fotografija	Video zapis
SD-MC256MA	256MB	X	X
SD-MC512MA	512MB	X	X
SD-MC001GA	1GB	X	X
SD-MC002GA	2GB	X	X
SD-MH004GA	4GB	X	-

**[ microSD kartica SanDisk ]**

"X": Compatible "-": Incompatible

Model	Kapacitet	Fotografija	Video zapis
SDSDQ-512	512MB	X	X
SDSDQ-1024	1GB	X	X
SDSDQ-2048	2GB	X	X
SDSDQ-4096	4GB	X	-
SDSDQ-6144	6GB	X	-